

Hướng dẫn cấu hình VoIP thông qua kết nối VPN

Hiện nay công nghệ VoIP ngày càng phát triển và được người dùng mạng sử dụng khá rộng rãi vì những lợi ích mà công nghệ này mang lại như chất lượng cuộc gọi tốt, chống nhiễu tốt, hoàn toàn miễn phí khi gọi điểm-đến-điểm ...

Thông thường để thực hiện cuộc gọi VoIP:

- Bạn thực hiện cuộc gọi VoIP thông qua tài khoản được đăng kí trên SIP server, thế nhưng khi SIP server bị lỗi thì bạn sẽ không thực hiện được cuộc gọi.
- Bạn có thể thực hiện cuộc gọi VoIP thông qua IP thực (hoặc là tên miền động DDNS), thế nhưng cuộc gọi của bạn chưa được bảo mật và có nguy cơ bị hacker nghe trộm.

Trong bài viết này chúng tôi hướng dẫn bạn thực hiện cuộc gọi VoIP thông qua kết nối VPN, lợi ích của giải pháp này là cuộc gọi VoIP của bạn được bảo mật cao và nguy cơ bị nghe trộm cuộc thoại được giảm xuống mức thấp nhất.



HÀ NỘI và TP.HCM có nhu cầu gọi điện VolP với nhau

- Router Vigor 2920FV (bên HÀ NỘI) là VPN Server, IP: 192.168.1.1/24
- Router Vigor 2910V (bên TP.HCM) là VPN Client, IP: 192.168.7.1/24
- Người dùng không cần đăng kí tài khoản trên SIP server
- 2 Router Vigor 2920FV và 2910V đã được kết nối VPN LAN-to-LAN thành công



CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN AN PHÁT 3C, Trần Phú, P.4, Q.5, HCM. ĐT: 08 3925 3789. Fax: 08 3925 6597. Email: an_phat@vnn.vn | hotro@anphat.vn

Bước 1: Bạn phải kiểm tra và đảm bảo chắc chắn kết nối LAN-to-LAN giữa 2 con Router Vigor 2920FV và Vigor 2910V được kết nối thành công (Xem hướng dẫn VPN Lan-to-Lan tại: <u>http://www.anphat.vn/documentdetails.aspx?id=144</u>)

Bước 2:

1. Cấu hình VoIP cho Vigor 2920FV

- Ở giao diện cấu hình router, vào mục VoIP >> SIP Accounts, chọn Index 1. Tạo số điện thoại VoIP trên FXS 1 là 01.
 Ưới trường bởn Bouter của ban không có tùy chon "I AN//PN" trong phần "Bogistor via" ban có thể chon
- Lưu ý: Trong vài trường hợp Router của bạn không có tùy chọn "LAN/VPN" trong phần "Register via", bạn có thể chọn "None"

VoIP	>>	SIP	Accounts
------	----	-----	----------

SIP Account Index No. 1

Profile Name	01 (11 char max	.)
Register via	LAN/VPN 👻 🗌 Call without Reg	gistration
SIP Port	5060	
Domain/Realm		(63 char max.)
Proxy		(63 char max.)
Act as outbound prox	xy	
Display Name	01 (23 char max	.)
Account Number/Name	01	(63 char max.)
Authentication ID		(63 char max.)
Password		(63 char max.)
Expiry Time	1 hour 👻 3600 sec	
NAT Traversal Support	None -	
Call Forwarding	Disable -	
SIP URL		
Time Out	30 sec	
Ring Port	Phone1 Phone2	
Ring Pattern	1 •	
Prefer Codec	G.711A (64Kbps) 🔹 🔲 Single C	Codec
Packet Size	20ms 👻	
Voice Active Detector	Off 👻	



CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN AN PHAT

3C, Trần Phú, P.4, Q.5, HCM. ĐT: 08 3925 3789. Fax: 08 3925 6597. Email: an_phat@vnn.vn | hotro@anphat.vn

2. Çấu hình VolP cho 2910V

- Ở giao diện cấu hình router, vào mục VoIP >> SIP Accounts, chọn Index 1. Tạo số điện thoại VoIP trên FXS 1 là 02.
- Lưu ý: Trong vài trường hợp Router của bạn không có tùy chọn "LAN/VPN" trong phần "Register via", bạn có thể chọn "None"

VoIP >> SIP Accounts			
SIP Account Index No. 1			
ITSP	self-define		
Profile Name	02 (11 char max	rmax.)	
Register via	LAN/VPN - Call without Registration		
SIP Port	5060		
Domain/Realm		(63 char max.)	
Proxy		(63 char max.)	
Act as outbound p	roxy		
Display Name	02 (23 char max	.)	
Account Number/Name	02	(63 char max.)	
Authentication ID		(63 char max.)	
Password		(63 char max.)	
Expiry Time	1 hour - 3600 sec		
NAT Traversal Support	None -		
Ring Port	VoIP1 VoIP2		
Ring Pattern	1 •		

Bước 3: Cấu hình thực hiện cuộc gọi trên Vigor 2920FV và Vigor 2910V

Cấu hình trên Vigor 2920FV: Máy điện thoại gắn vào 2 cổng FXS trên Vigor 2920FV, muốn gọi tới máy điện thoại gắn vào cổng FXS 1 của Vigor 2910V thì sẽ gọi tới số 02. Vào **Dialplan>>PhoneBook>>Index 1**

Phone Number	02
Display Name	02
SIP URL	02 @ 192.168.7.1
Dial Out Account	Default 🔻
Loop through	None -
Backup Phone Number	
Secure Phone	None -



Cấu hình trên Vigor 2910V : máy điện thoại gắn vào 2 cổng FXS trên Vigor 2910V , muốn gọi tới máy điện thoại gắn vào cổng FXS 1 của Vigor 2920FV thì sẽ gọi tới số 01. Vào **Dialplan>>PhoneBook>>Index 1**

Enable			
	Phone Number	01	
	Display Name	01	
	SIP URL	01	@ 192.168.1.1
	Dial Out Account	Default 👻	
	Loop through	None -	
	Backup Phone Number		
	OK	Clear	ancei